

K



+	ED-50 KOORDINAT SISTEMI
+	ITRF KOORDINAT SISTEMI

DÖNÜŞÜM:

ED-50' den ITRF 96' ya Dönüştürme İçin:	ITRF 96' den ED-50' ye Dönüştürme İçin:
$X_{ITRF96} = \alpha + X_{ED50} + b \text{ Yed50}$	$X_{ED50} = \alpha + X_{ITRF96} - b \text{ YitrF}$
$Y_{ITRF96} = \alpha + Y_{ED50} + b \text{ Xed50}$	$Y_{ED50} = \alpha + Y_{ITRF96} + b \text{ XitrF}$
$a = 0.9999934944$	$a = 1.000006505614$
$b = 0.00000151151$	$b = -0.00000151151$
$\alpha_x = -156.13668830282$	$\alpha_{trF} = 156.13668830282$
$\alpha_y = -39.531199983461$	$\alpha_{trF} = 39.531199983461$

Hasan Yaşar ARKAYIN
Proje Müdürü

Murat SANCAK	Murat KARAOĞLU
Kontrol Müh.	Harita Kam. Şb. Md.

YIK. İsmail Hakkı ÇETİNAVCI
re Başkanı BUSKİ Genel Müdürü

Recep ALTEPE
Büyükşehir Belediye Başkanı